iSound dreamGEAR

WARRANTY CARD

All dreamGEAR/i.Sound products come with a limited warranty and have been subjected to a thorough series of tests to ensure the highest level of dependability and compatibility. It is unlikely that you will experience any problem, but if a defect should become apparent during the use of this product, dreamGEAR warrants to the original consumer purchaser that this product will be free from defects in material and workmanship for a period of 120 days from the date of your original purchase. If a defect covered by this warranty occurs, dreamGEAR, at its option, will repair or replace the product purchased at no charge. If a replacement is necessary and your product is no longer available, a comparable product may be substituted at the sole discretion of dreamGEAR.

This warranty does not cover normal wear and tear, abusive use or misuse, modification, tampering or by any other cause not related to either materials or workmanship. This warranty does not apply to products used for any industrial, professional or commercial purposes.

For service on any defective product under the 120-day warranty policy, please contact Consumer Support
to obtain a Return Authorization Number.

NOTE: *dreamGEAR will not process any defective claims without a Return Authorization Number.*

Consumer Support Hotline:
877-999-DREAM (3732) (U.S. and Canada only) or
310-222-1045 (International)

Consumer Support Email: support@dreamgear.net

Websites:
www.dreamgear.net
www.isound.net

Mobile/Audio Essentials

for iPad®, iPhone®, iPod®, Smartphones, & Audio Devices*

ISOUND-1640

PACKAGE CONTENTS:
- Portable Speaker
- USB AC Adapter
- USB Car Charger
- Earbuds
- Earbuds Organizer
- Audio Splitter
- Audio Cable Extender
- 3.5mm Audio Cable
- USB to Micro/Mini USB Cable
- User's Guide/Warranty Card
- Registration Card

How to Use the Portable Speaker:
1. Turn the battery cover counter-clockwise to open the battery cover.
2. Insert three (3) AAA batteries.
3. Close the battery cover and turn it clockwise to lock.
4. Connect your device.
5. Turn on the speaker.

How to Use the USB AC Adapter:
1. Flip out the AC plug on the USB AC Adapter.
2. Plug the USB AC Adapter into any powered wall outlet.
3. Plug your USB device on the other end of the charger.

NOTE: Certain USB powered devices with unique power requirements may not properly charge. Original USB charge cable may be required. Please refer to the User's Guide of your device for charging times and specifications.

Electronic Specifications:
AC In: 100/240V
DC Out: 5V / 2.1A

How to Use the USB Car Charger:
1. Plug the USB Car Charger into any powered DC charger.
2. Plug your USB devices on the other end of the charger.

NOTE: Certain USB powered devices with unique power requirements may not properly charge. Original USB charge cable may be required. Please refer to the User's Guide of your device for charging times and specifictions.

Electronic Specifications:
DC In: 12V
DC Out: 5V / 2.1A

Earbuds:
1. Insert the 3.5mm end of the Earbuds into the headphone jack located on your device.
2. Volume is adjusted by the volume control on your device.

Earbud Organizer:
To avoid tangled earbuds, hold the Earbud Organizer with the i.Sound logo facing towards you and place the earbuds on the left and right holes and wrap the cable around the vertical top and bottom cut outs.

Audio Splitter:
1. Connect the Audio Splitter to the headphone input on your device.
2. Connect up to 2 earbuds or headphones to the Audio Splitter using the 3.5mm headphone jack.

FCC Information
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does not cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experience radio/TV technician for help.

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CONTENIDOS DEL EMBALAJE:
- Altavoz Portátil
- USB AC Adapter
- USB Car Charger
- Cascos
- Organizador de los Cascos
- Divisor de Audio
- Extensor de Cable de Audio
- Cable de Audio de 3,5 mm
- Cable USB para USB Micro y/o Mini
- Manual de Uso y Tarjeta de Garantía
- Tarjeta de Registro

Cómo Utilizar el Altavoz Portátil:
1. Gire la tapa de las pilas en dirección contraria a las agujas de reloj para abrirla.
2. Introduzca tres (3) pilas AAA
3. Cierre la tapa de las pilas y gírela en la dirección de las agujas del reloj.
4. Conecte su dispositivo.
5. Encienda el altavoz.

Cómo Usar el USB AC Adapter:
1. Saque el enchufe CA del USB AC Adapter.
2. Enchufe el USB AC Adapter a una toma de corriente en la pared.
3. Enchufe su dispositivo USB en el otro extremo del cargador.

NOTA: Algunos dispositivos USB con requerimientos únicos de alimentación, posiblemente no se carguen bien. Necesitará un cable de cargador USB original. Sírvase consultar el manual de uso de su dispositivo para obtener los tiempos de carga y especificaciones.

Especificaciones Electrónicas:
Entrada CA: 100/240V
Salida CD: 5V / 2.1A

Cómo usar el USB Car Charger:
1. Enchufe el USB Car Charger a un cargador DC con alimentación.
2. Enchufe su dispositivo USB en el otro extremo del cargador.

NOTA: Algunos dispositivos USB con requerimientos únicos de alimentación, posiblemente no se carguen bien. Necesitará un cable de cargador USB original. Sírvase consultar el manual de uso de su dispositivo para obtener los tiempos de carga y especificaciones.

Especificaciones Electrónicas:
Entrada CD: 12V
Salida CD: 5V / 2.1A

Cascos:
1. Introduzca el extremo de 3,5mm de los cascos en la clavija de auriculares ubicada en el dispositivo.
2. El volumen se ajusta por medio del control de volumen en el dispositivo.

Organizador de los Cascos:
Para evitar que se enreden los cascos, sujete el Organizador de cascos con el logo i.Sound hacia usted y coloque los cascos en los orificios izquierdo y derecho y enrolle el cable alrededor de los orificios inferior y superior.

Divisor de Audio:
1. Conecte el divisor de audio a la clavija de entrada de los auriculares en su dispositivo.
2. Conecte hasta 2 auriculares o auriculares con micro al divisor de audio utilizando la clavija de auriculares de 3,5mm.

Información de la FCC
Este equipamiento se ha probado, determinándose que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipamiento genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza en concordancia con las instrucciones, puede causar una interferencia dañina
- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en un tomacorriente que pertenezca a un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al concesionario o a un técnico experimentado de radio y televisión en busca de ayuda.

Se le advierte que los cambios o modificaciones realizados a esta unidad que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento de las regulaciones podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipamiento.

CONTENU DE L'EMBALLAGE
- Enceinte portable
- USB AC Adapter
- USB Car Charger
- Oreillettes
- Boîte de Rangement des Oreillettes
- Répartiteur Audio
- Rallonge de Câble Audio
- Câble Audio 3,5 mm
- Câble USB vers Micro/Mini USB
- Guide d'Utilisation/Carte de Garantie
- Carte d'Enregistrement

Comment Utiliser le Enceinte Portable:
1. Tournez le couvercle des piles dans le sens antihoraire pour l'ouvrir.
2. Insérez trois (3) piles AAA.
3. Refermez le couvercle des piles en le tournant dans le sens horaire pour le verrouiller.
4. Connectez votre équipement.
5. Allumez le haut-parleur.

Comment Utiliser le Chargeur USB AC Adapter:
1. Soulevez la prise secteur du chargeur USB AC Adapter.
2. Branchez le chargeur USB AC Adapter dans une prise secteur sous tension.
3. Branchez votre appareil USB à l'autre extrémité du chargeur.

REMARQUE: Certains appareils USB alimentés avec des exigences d'alimentation particulières peuvent ne pas être chargés correctement. Le câble de charge USB original peut être nécessaire. Reportez-vous au Guide de l'utilisateur de votre appareil pour avoir des informations sur le temps de charge et les spécifications.

Caractéristiques Électroniques:
Tension alternative en entrée: 100/240V
Tension alternative en sortie: 5V / 2.1A

Comment Utiliser le Chargeur USB Car Charger:
1. Branchez le chargeur USB Car Charger dans une prise CC sous tension.
2. Branchez votre appareil USB à l'autre extrémité du chargeur.

REMARQUE: Certains appareils USB alimentés avec des exigences d'alimentation particulières peuvent ne pas être chargés correctement. Le câble de charge USB original peut être nécessaire. Reportez-vous au Guide de l'utilisateur de votre appareil pour avoir des informations sur le temps de charge et les spécifications.

Caractéristiques Électroniques:
Tension continue en entrée: 12V
Tension continue en sortie: 5V / 2.1A

Oreillettes:
1. Insérez l'extrémité 3,5 mm des oreillettes dans la prise casque de votre appareil.
2. Vous réglez le volume à l'aide des boutons de votre appareil.

Boîte de Rangement des Oreillettes:
Pour éviter que les oreillettes ne s'emmêlent, tenez la boîte de rangement des oreillettes avec le logo i.Sound face à vous et placez les oreillettes sur les trous gauche et droit et enroulez le câble autour du haut et bas verticaux des trous.

Répartiteur Audio:
1. Connectez le répartiteur audio à votre entrée casque de votre appareil.
2. Connectez jusqu'à 2 oreillettes ou casques au répartiteur audio en utilisant la prise casque 3,5 mm.

Information FCC
Cet appareil a fait l'objet de divers essais et il a été reconnu conforme aux limites concernant un appareillage numérique de la classe B, correspondant à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions fournies, peut produire des interférences
- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Éloigner davantage l'appareil du récepteur.
- Connecter l'équipement à un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Contacter votre revendeur ou un technicien radio/TV qualifié.

Les changements ou modifications qui n'ont pas été expressément approuvées par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité du propriétaire d'opérer l'équipement.